

1. Rufnummernübermittlung und Anzeige

Ist generell im Telefon voreingestellt.

2. Rufnummernunterdrückung

Permanente Unterdrückung: *311
Wieder zuschalten: *310

3. Anrufe mit unterdrückter Rufnummer abweisen

Aktivieren: *301
Deaktivieren: *300
Status: *309

4. Nicht stören Modus

Aktivieren: *261
Deaktivieren: *260
Status: *269

5. Anrufweiterleitung

Aktivieren sofort: *211 und Zielrufnummer
Aktivieren nach x Sekunden: *611 und Zielrufnummer***Sekunden**
Aktivieren bei Besetzt: *671 und Zielrufnummer
Deaktivieren sofort: *210
Deaktivieren nach x Sekunden: *610
Deaktivieren bei Besetzt: *670
Status sofort: *219
Status nach x Sekunden: *619
Status bei Besetzt: *679

6. Rückfrage/Makeln und Anklopfen/Halten

Anklopfen/Makeln/Rücksprache aktivieren: *431
Deaktivieren: *430
Anklopfen ablehnen: R0
Halten: R2 (für zweite Verbindung)
Makeln: R2 (zurück zur ersten Verbindung)
Rückfragen: R und Zielrufnummer
Aktive Verbindung beenden: R1